
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Аппарат безвоздушной окраски 6000

Список деталей

№	Наименование	Артикул	Кол	№	Наименование	Артикул	Кол
1	Винт кожуха заднего		3	41	Набор уплотнительных колец		1
2	Крышка (кожух) задн.		1	42	Шайба алюминиевая		1
3	Шайба пружинная		1	43	Фильтр грубой очистки		1
4	Ротор		1	44	Шайба латунная		1
5	Подшипник ротора		1	45	Кольцо уплотнительное		1
6	Винт двигателя		4	46	Шарик		1
7	Шайба пружинная		4	47	Седло нагн. клапана		1
8	Шайба		4	48	Штифт		1
9	Корпус редуктора		1	49	Кольцо стопорное		1
10	Подшипник		1	50	Винт		4
11	Шестерня		1	51	Шайба пружинная		4
12	Подшипник		1	52	Обойма ползуна		1
13	Крышка редуктора		1	53	Винт		5
14	Шайба пружинная		5	54	Шланг дренажный		1
15	Вал-кривошип		1	55	Шланг промежуточный		1
16	Держатель всас. трубки		1	56	Подшипник пром. вала		1
17	Винт держателя		1	57	Вал промежут.		1
18	Шатун в сборе		1	58	Штуцер		2
19	Штуцер		1	59	Коллектор		1

20	**Крышка насоса**		**1**	**60**	**Вентиль дренажный**		**1**
21	**Кольцо резиновое**		**1**	**61**	**Датчик давления**		**1**
22	**Втулка латунная**		**1**	**62**	**Фильтр тонкой очистки**		**1**
23	**Набор уплотнений**		**1**	**63**	**Подшипник пром. вала**		**1**
24	**Кожух передний**		**1**	**64**	**Стержень фильтра**		**1**
25	**Винт кожуха**		**4**	**65**	**Рукоятка потенциометра**		**1**
26	**Втулка латунная**		**1**	**66**	**Потенциометр**		**1**
27	**Контрагайка**		**1**	**67**	**Выключатель**		**1**
28	**Цилиндр**		**1**	**68**	**Крышка в сборе**		**1**
29	**Корпус цилиндра**		**1**	**69**	**Дисплей**		**1**
30	**Кольцо уплотнительное**		**1**	**70**	**Тележка**		**1**
31	**Обойма шарика**		**1**	**71**	**Плата управления**		**1**
32	**Шарик всас. клапана**		**1**	**72**	**Крышка коллектора**		**1**
33	**Седло всас. клапана**		**1**	**73**	**Винт**		**7**
34	**Кольцо уплотнительное**		**1**	**74**	**Кабель**		**1**
35	**Кольцо уплотнительное**		**1**	**75**	**Статор**		**1**
36	**Корпус всас. клапана**		**1**	**76**	**Шайба пружинная**		**1**
37	**Поршень**		**1**	**77**	**Подшипник ротора**		**1**
38	**Кольцо уплотнительное**		**1**	**78**	**Крышка двигателя**		**1**
39	**Трубка всасывающая**		**1**	**79**	**Крыльчатка двигателя**		**1**
40	**Шайба алюминиевая**		**1**				